

Н О Р Е Р Т

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат для корн-догов

Модель: PRO-FQ-119



Технические характеристики

Модель	PRO-FQ-119
Напряжение	220-240 В / 50 Гц
Мощность	1,55 кВт
Форма изделия	Корн-доги (6 шт)
Таймер	Есть
Материал жарочных поверхностей	Чугун с антипригарным покрытием
Температурный режим	от 50 до 300 °С
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Габариты	380x310x245 мм
Вес	8.5 кг

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

Принцип работы

Аппарат предназначен для приготовления изделий из теста за счёт нагрева рабочих поверхностей. Нагрев осуществляется встроенными электрическими нагревательными элементами (ТЭНами), расположенными внутри форм. Температура регулируется термостатом, который поддерживает заданный режим автоматически. При включении аппарата происходит нагрев рабочих поверхностей до установленной температуры. После достижения заданного значения термостат периодически включает и отключает нагрев, обеспечивая стабильную температуру в процессе работы. Тесто помещается на нижнюю форму, после чего рабочие поверхности смыкаются и происходит равномерная термическая обработка изделия с двух сторон. Время приготовления контролируется пользователем или с помощью встроенного таймера.

Сведения о гарантии

Аппарат предназначен для профессионального и бытового использования требует регулярного технического обслуживания. Использование должно осуществляться строго в соответствии с настоящей инструкцией. Срок гарантии составляет не менее 6 месяцев с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания. Условия предоставления гарантии определяются договором купли-продажи и действующим

законодательством страны эксплуатации. При обнаружении производственных дефектов необходимо обратиться к продавцу или в сервисную службу.

Гарантия не распространяется:

- на естественный износ деталей;
- на периодическое обслуживание, настройку и профилактические работы;
- на неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации;
- на повреждения, вызванные механическими воздействиями или неправильной транспортировкой;
- на неисправности, вызванные использованием некачественных или несовместимых расходных материалов;
- на ремонт или вмешательство лиц, не имеющих соответствующей квалификации;
- на эксплуатацию оборудования в условиях, не соответствующих требованиям (температура, влажность, электросеть и др.).



Обратите внимание! Прямая заводская гарантия на оборудование составляет 6 месяцев с даты покупки.

Сообщения о неисправности оборудования принимаются по адресу:

service@hopert.ru. К сообщению о неисправности оборудования необходимо приложить документ, подтверждающий покупку.

Монтаж и подготовка к работе

Внимание! Ввод в эксплуатацию должен выполняться обученным персоналом с соблюдением требований настоящей инструкции.

Требования безопасности

- Аппарат должен быть подключен к сети с обязательным заземлением.
- Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует рабочим параметрам аппарата.
- Электропроводка и защитные устройства должны соответствовать мощности оборудования.
- Розетка должна иметь исправное заземление и соответствовать требованиям электробезопасности.
- Не допускается использование бытовых удлинителей для подключения аппарата.
- Не допускайте повреждения кабеля: избегайте перегибов, натяжения и сдавливания.
- Неправильное подключение или неисправность электросети может привести к выходу оборудования из строя или возгоранию.

Перед вводом в эксплуатацию

- После транспортировки рекомендуется проверить состояние креплений, электрических соединений и подвижных элементов.
 - При необходимости выполните подтяжку крепежных элементов.
-

Установка оборудования

- Устанавливайте аппарат на ровной, устойчивой и горизонтальной поверхности.
 - Обеспечьте свободную вентиляцию: расстояние от корпуса до стен и другого оборудования должно быть не менее 200 мм.
 - Не допускается установка аппарата вблизи источников влаги (моечных ванн, раковин) во избежание попадания воды на электрические элементы.
 - При установке рядом с источниками тепла соблюдайте расстояние не менее 300 мм.
 - Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
-

Эксплуатационные ограничения

- Не допускайте к работе персонал, не ознакомленный с инструкцией и не прошедший инструктаж.
 - Обеспечьте защиту оборудования от влаги и попадания жидкости внутрь корпуса.
-

Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе с оборудованием возможен только после ознакомления с настоящим руководством и прохождения инструктажа по технике безопасности.

- При монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте соблюдайте требования электробезопасности, пожарной безопасности и санитарные нормы, действующие в стране эксплуатации.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте включенное оборудование без присмотра.
- Не прикасайтесь к нагретым рабочим поверхностям — это может привести к ожогам. При необходимости используйте защитные перчатки.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы вблизи аппарата.
- Не допускайте попадания влаги на элементы управления и электрические части оборудования.
- Запрещается мыть аппарат струёй воды или использовать открытые источники воды.
- Очистку выполняйте только после полного остывания оборудования.
- Перед очисткой, перемещением или ремонтом обязательно отключите аппарат от электросети.
- Не допускайте повреждения силового кабеля. При обнаружении повреждений немедленно прекратите эксплуатацию и выполните замену.
- Не прикасайтесь к кабелю и элементам управления мокрыми руками.
- Все работы по техническому обслуживанию и ремонту выполняйте только при отключенном электропитании.
- Не перемещайте аппарат во время работы.
- При отключении от сети не тяните за кабель — извлекайте вилку, удерживая её за корпус.
- Аппарат не предназначен для использования детьми и лицами без соответствующего опыта и знаний без контроля ответственного лица.

- При некорректной работе, повреждении или падении аппарата немедленно прекратите эксплуатацию.

Эксплуатация запрещена :

- при некорректной работе оборудования;
 - при механических повреждениях корпуса;
 - при повреждении питающего кабеля или вилки.
-

Порядок работы

- Аппарат предназначен для приготовления корн-догов с использованием жидкого теста и начинки на шпажке.
 - Не используйте острые предметы и металлические аксессуары — это может повредить антипригарное покрытие рабочих поверхностей.
 - Не допускайте перегрева рабочих поверхностей без необходимости — длительная работа на максимальной температуре сокращает срок службы оборудования.
 - В процессе работы не рекомендуется держать аппарат открытым длительное время.
 - Равномерно заполняйте формы тестом, не превышая допустимый объем.
 - Не допускайте попадания жидкости и посторонних предметов на элементы управления и электрические части аппарата.
-

Последовательность работы

Шаг 1. Подключите аппарат к электросети, вставив вилку в розетку.

Шаг 2. Переведите сетевой выключатель в положение «Вкл». Загорится индикатор питания.

Шаг 3. Установите необходимую температуру с помощью терморегулятора. Загорится индикатор нагрева.

Шаг 4. После достижения заданной температуры и отключения индикатора нагрева подождите 5–10 минут для равномерного прогрева форм.

Шаг 5. Откройте аппарат.

Вставьте шпажки с продуктом в формы и равномерно залейте тесто, заполняя ячейки.

Не допускайте перелива теста за пределы формы.

Шаг 6. Закройте аппарат, плотно сомкнув рабочие поверхности.

При необходимости установите таймер.

Шаг 7. По завершении приготовления откройте аппарат и аккуратно извлеките готовые изделия, удерживая за шпажки или используя подходящий инвентарь.

Шаг 8. При необходимости дайте изделиям немного остыть перед подачей.

Шаг 9. По окончании работы переведите терморегулятор в минимальное положение, выключите аппарат и отключите его от электросети.

Примечание

Соблюдайте температурный режим и не перегревайте рабочие поверхности.

Используйте оптимальное количество теста — это обеспечит равномерную форму корн-догов и аккуратный внешний вид изделия.

Обслуживание и уход

- Перед выполнением любых работ по обслуживанию отключите аппарат от электросети и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- Очистку аппарата рекомендуется проводить после каждого использования.
- Для очистки рабочих поверхностей и корпуса используйте мягкую влажную губку или ткань. После очистки вытрите аппарат насухо.
- Особое внимание уделяйте очистке рабочих форм. Не допускайте скопления остатков продукта внутри углублений.
- При необходимости удаляйте остатки продукта деревянными или пластиковыми инструментами, не повреждающими антипригарное покрытие.
- Если конструкцией аппарата предусмотрен съёмный поддон для сбора излишков теста, его следует очищать отдельно с использованием неагрессивных моющих средств.
- Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щётки, колющие и режущие предметы, а также агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щёлочи и растворители.
- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его необходимо отключить от электросети и тщательно очистить.

Техническое обслуживание и ремонт

Аварийный термостат

На задней части аппарата расположен аварийный термостат (защита от перегрева).

Если вафельница не нагревается:

- отключите от сети и дайте остыть;
- открутите защитный колпачок;
- нажмите кнопку термостата;
- закрутите колпачок обратно и включите аппарат.

Возможные неисправности и способы устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикатор горит, но нагрева нет	Неисправен терморегулятор	Замените терморегулятор
Индикатор горит, температура не регулируется	Неисправен терморегулятор	Замените терморегулятор

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикатор не горит	Перегорела лампа	Замените индикатор
Аппарат не включается и не нагревается	Нет питания или сработал аварийный термостат	Проверьте электросеть и термостат

Внимание!

Все работы по обслуживанию и ремонту выполняйте только при отключенном электропитании: переведите выключатель в положение «Выкл» и выньте вилку из розетки.

Техническое обслуживание выполняется в соответствии с требованиями страны эксплуатации. Перечень работ ниже является рекомендательным

Рекомендуемые работы по техническому обслуживанию

- Выполните визуальный осмотр аппарата.
- Проверьте отсутствие повреждений и оголённых проводов.
- Проверьте заземление (сопротивление не более 0,1 Ом).
- Проверьте и при необходимости подтяните контактные соединения, нагревательные элементы, датчики и крепёж.
- Проверьте состояние подвижных элементов (при наличии).

Ремонт

Ремонт оборудования должен выполняться только квалифицированным техническим персоналом.

При выявлении нехарактерной работы необходимо:

- отключить аппарат от электросети;
- прекратить эксплуатацию;
- обратиться в сервисную службу.

Эксплуатация неисправного оборудования запрещена.

Контакт для обращения в сервис: service@hopert.ru

Ответственность

Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, возникший в результате:

- эксплуатации неисправного оборудования;
- нарушения требований настоящей инструкции;
- неквалифицированного вмешательства в конструкцию аппарата;
- использования оборудования не по назначению;
- подключения с нарушением требований электробезопасности;

- отсутствия или неисправности заземления;
- применения неоригинальных или несовместимых комплектующих и запасных частей.

Любые изменения конструкции аппарата, выполненные без согласования с производителем или уполномоченной сервисной организацией, снимают гарантийные обязательства.

Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка

- Аппарат допускается транспортировать любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, действующих для данного вида транспорта, а также указаний на упаковке.
- При погрузке и транспортировке не допускаются удары, падения и сильные вибрации.
- Не допускается кантование упаковки. Перемещение по наклонной поверхности должно осуществляться с соблюдением обозначения «ВЕРХ» и уклоном не более 15°.
- Перевозка автомобильным и железнодорожным транспортом должна осуществляться в крытых транспортных средствах.
- После транспортировки аппарат должен быть внешне исправен и сохранять работоспособность.

Хранение

- Аппарат должен храниться в транспортной упаковке в закрытых складских помещениях.
- Условия хранения должны обеспечивать защиту от влаги, атмосферных осадков и механических повреждений.
- Не допускается хранение аппарата в перевернутом положении.
- Избегайте воздействия вибраций и ударных нагрузок при хранении.

Утилизация

По окончании срока службы или при прекращении эксплуатации аппарат подлежит утилизации. Утилизация должна осуществляться в соответствии с действующими требованиями по переработке электрического и электронного оборудования в стране эксплуатации. Перед утилизацией рекомендуется передать аппарат в специализированную организацию или ответственному лицу.